

## Manuál Sauron ARGB podsvětlení:

### Middle Tower SAURON ARGB a SAURON ARGB příslušenství

P/N: **ML-SAURON-AU-USB3**

P/N: **SAURON-RGB-STRIP** (volitelně součástí PC skříně)

P/N: **F12-SAURON-RGB** (volitelně součástí PC skříně)



Dovozce / výrobce: EC&P Trading company s.r.o., Czech Republic [www.1stcool.eu](http://www.1stcool.eu) [www.1stcool.cz](http://www.1stcool.cz)

## Specifikace:

### 1stCOOL Middle Tower SAURON ARGB

**P/N: ML-SAURON-AU-USB3**

1x adresovatelný RGB ventilátor

1x adresovatelné RGB podsvícení čelního panelu

1x řadič ARGB s možností zapojení 3x ARGB 6-pin ventilátoru a 2x ARGB LED pásku 3-pin

### 1stCOOL SAURON ARGB LED pásek

**P/N: SAURON-RGB-STRIP** (volitelně součástí PC skříně)

1x adresovatelné RGB LED pásek, 3-pin konektor

### 1stCOOL SAURON ARGB 12cm ventilátor

**P/N: F12-SAURON-RGB** (volitelně součástí PC skříně)

1x adresovatelný ventilátor 6-pin konektor

## Zapojení:

1/prostřednictvím SATA konektoru připojíme napájení řadiče

2/zapojíme jednotlivé ventilátory a pásy do řadiče (není potřeba dodržovat žádné pořadí)

3/v případě, že základní deska PC je vybavena 3-pinovým ARGB, či VDG konektorem můžeme ji propojit s řadičem a umožnit tak ovládání efektů přímo ze systému Vašeho počítače.

4/zapneme PC a pomocí tlačítka na čelním panelu „Reset“ můžeme nastavit různé efekty, případně přidržením tlačítka po dobu cca tří vteřin přepnout řízení efektů na základní desku.

**Upozornění:** příslušenství z řady SAURON není kompatibilní s řadou AURA a nelze tedy ventilátory z řady AURA použít s řadičem SAURON a naopak.

\*specifikace může být změněna

*Born for Your Success....*